



SecuTec Slovakia s.r.o.  
Školská 15  
SK – 935 32 Kalná nad Hronom  
Tel.: +421 948 452 243  
www.secutec.sk  
secutec@secutec.sk

## NÁVOD NA POUŽITIE

### *Návod na použitie a inštalčný návod k diaľkovému ovládaniu LIVOLO RF rádiové diaľkové ovládanie VL-RMT-04*

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Výrobca, importér ani predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody na majetku, alebo poškodenie zdravia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom. Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré boli nainštalované kvalifikovaným technikom s elektrotechnickým vzdelaním a oprávnením na prácu s elektrickými zariadeniami podľa legislatívy platnej v mieste inštalácie.

#### **Popis použitia diaľkového ovládača VL-RMT-04**

Dotykový diaľkový ovládač LIVOLO je určený na rádiové diaľkové ovládanie dotykových vypínačov, ktoré majú zabudovaný rádiový prijímač. Rádiové vypínače sú označené identifikátorom „R“ za typovým označením vypínača napr. VL-C701R, VL-C702R ...

#### **Okruhy a scény**

Diaľkový ovládač umožňuje ovládať svetelné scény a prepínať medzi tromi sekciami. Každá sekcia môže pozostávať zo 7 nezávislých svetelných okruhov, kde každý môže byť stmievaný. Celkovo diaľkový ovládač umožňuje ovládať 27 svetelných okruhov z toho akýkoľvek počet (aj všetky) okruhy stmievané.

#### **Ovládanie systémom zapni/vypni**

Ovládač umožňuje ovládať až 27 svetelných okruhov rozdelených do 3 sekcií. Ovládač umožňuje aj naprogramovanie špecifických svetelných scén vrátane uloženia intenzity stmievačov.

#### **Stmievanie**

Ovládač umožňuje ovládať až 27 stmievaných svetelných okruhov rozdelených do 3 sekcií. Stmievanie sa vykonáva pridržením tlačidla diaľkového ovládača. Po dosiahnutí požadovanej intenzity uvoľníte prst zo zvoleného okruhu a stmievanie zastane na danej intenzite. Stmievača disponujú pamäťou poslednej intenzity tzn. po vypnutí a znovu zapnutí sa stmievač nastaví na poslednú známu intenzitu osvetlenia.

#### **Priradenie diaľkového ovládača k vypínaču**

Pre správnu funkčnosť je nutné diaľkový ovládač priradiť k rádiovému vypínaču. Priradenie prebieha v nasledovných krokoch, ktoré je nutné bezpodmienečne dodržať:

1. Dotykový vypínač musí byť plne funkčný tzn. musí fungovať ovládanie osvetlenia (resp. stmievania)
2. Dotykový vypínač musí byť v rádiovom prevedení tzn. typu VL-C701R, alebo VL-C702R
3. Synchronizáciu (priradenie) na dotykovom vypínači spustíte pridržením tlačidla po dobu cca. 5 sekúnd, kedy vypínač krátko pípne (krátky tón)
4. Po pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a stlačíme zvolené tlačidlo diaľkového ovládača pre priradenie k danému vypínaču.
5. Vypínač zaučenie potvrdí ďalším krátkym pípnutím
6. Od tohto momentu môžete osvetlenie ovládať vypínačom aj diaľkovým ovládačom

#### **Zrušenie priradenia diaľkového ovládača k vypínaču**

1. Zrušenie synchronizácie (vymazanie) na dotykovom vypínači spustíte pridržením tlačidla po dobu cca. 10 sekúnd, kedy vypínač krátko pípne **druhý krát** ( 2 x krátky tón)
  - Vypínač po 5 sekundách pípne prvýkrát a po 10 sekundách ešte raz.
2. Po **druhom** pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a priradené diaľkové ovládače sú vymazané a nie je možné ich ďalej používať
3. **UPOZORNENIE:** vymazaním diaľkového ovládača vymažete aj všetky prípadné priradené vypínače v kombináciách 6+6 , 6+7+6 atď.

### Technické parametre

- Rozmery: 120 x 50 x 15 mm
- Napájanie: 2ks batérie AAA
- Pracovné napätie: 3V
- Maximálny dosah: 30m na priamu viditeľnosť
- Pracovná frekvencia: 433MHz
- Pracovné prostredie: teplota 0°C / + 40°C max. RH 95%
- Životnosť batérie: minimálne 1 rok
- Kód výrobcu: VL-RMT-04
- Výrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

### Zoznam kompatibilných vypínačov LIVOLO

Radenie č.1	VL-C701R-11 / VL-C701R-12 / VL-C701R-13 / VL-C701R-15
Radenie č.6	VL-C701SR-11 / VL-C701SR-12 / VL-C701SR-13 / VL-C701SR-15
Radenie č.5	VL-C702R-11 / VL-C702R-12 / VL-C702R-13 / VL-C702R-15
Radenie č.5B	VL-C702SR-11 / VL-C702SR-12 / VL-C702SR-13 / VL-C702SR-15
Stmievateľ	VL-C701DR-11 / VL-C701DR-12 / VL-C701DR-13 / VL-C701DR-15
Žalúziiový ovládač	VL-C701WR-11 / VL-C701WR-12 / VL-C701WR-13 / VL-C701WR-15

LIVOLO  
LIVE ON LOVE



LIVOLO  
LIVE ON LOVE



LIVOLO  
LIVE ON LOVE

