



SecuTec Slovakia s.r.o.  
Školská 15  
SK – 935 32 Kalná nad Hronom  
Tel.: +421 948 452 243  
www.secutec.sk  
secutec@secutec.sk

## NÁVOD NA POUŽITIE

### *Návod na použitie a inštalčný návod k diaľkovému ovládaniu LIVOLO RF kľúčenka VL-RMT-02*

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Výrobca, importér ani predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody na majetku, alebo poškodenie zdravia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom. Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré boli nainštalované kvalifikovaným technikom s elektrotechnickým vzdelaním a oprávnením na prácu s elektrickými zariadeniami podľa legislatívy platnej v mieste inštalácie.

#### ***Popis použitia kľúčinky VL-RMT-02***

Diaľkový ovládač LIVOLO vo forme kľúčinky je určený na rádiové diaľkové ovládanie dotykových vypínačov, ktoré majú zabudovaný rádiový prijímač. Rádiové vypínače sú označené identifikátorom „R“ za typovým označením vypínača napr. VL-C701R, VL-C702R ...

Kľúčenka disponuje tlačidlami označenými ako **A,B,C,D** pričom tlačidlá **A,B,C** sú funkčné tlačidlá a tlačidlo **D** je určené ako **CENTRAL STOP** tlačidlo tzn. stlačenie tlačidla **D** vypne všetky rádiové vypínače v dosahu kľúčinky.

#### **Priradenie kľúčinky k vypínaču**

Pre správnu funkčnosť je nutné kľúčenku priradiť k rádiovému vypínaču. Priradenie prebieha v nasledovných krokoch, ktoré je nutné bezpodmienečne dodržať:

1. Dotykový vypínač musí byť plne funkčný tzn. musí fungovať ovládanie osvetlenia (resp. stmievania)
2. Dotykový vypínač musí byť v rádiovom prevedení tzn. typu VL-C701R, alebo VL-C702R
3. Synchronizáciu (priradenie) na dotykovom vypínači spustíte pridržením tlačidla po dobu cca. 5 sekúnd, kedy vypínač krátko pípne (krátky tón)
4. Po pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a stlačíme zvolené tlačidlo **A,B**, alebo **C** pre priradenie k danému vypínaču.
5. Vypínač zaučenie potvrdí ďalším krátkym pípnutím
6. Od tohto momentu môžete osvetlenie ovládať vypínačom aj diaľkovým ovládačom

#### **Zrušenie priradenia kľúčinky k vypínaču**

1. Zrušenie synchronizácie (vymazanie) na dotykovom vypínači spustíte pridržením tlačidla po dobu cca. 10 sekúnd, kedy vypínač krátko pípne **druhý krát** ( 2 x krátky tón)  
- Vypínač po 5 sekundách pípne prvýkrát a po 10 sekundách ešte raz.
2. Po **druhom** pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a priradené diaľkové ovládače sú vymazané a nie je možné ich ďalej používať
3. **UPOZORNENIE:** vymazaním diaľkového ovládača vymažete aj všetky prípadné priradené vypínače v kombináciách 6+6 , 6+7+6 atď.

### Technické parametre

- Rozmery: 40 x 25 x 15 mm
- Napájanie: 1ks batérie A27 / 27A / MN27 / L828
- Pracovné napätie: 12V
- Maximálny dosah: 50m na priamu viditeľnosť
- Pracovná frekvencia: 433MHz
- Pracovné prostredie: teplota 0°C / + 40°C max. RH 95%
- Životnosť batérie: minimálne 1 rok
- Kód výrobcu: VL-RMT-02
- Výrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

### Zoznam kompatibilných vypínačov LIVOLO

Radenie č.1	VL-C701R-11 / VL-C701R-12 / VL-C701R-13 / VL-C701R-15
Radenie č.6	VL-C701SR-11 / VL-C701SR-12 / VL-C701SR-13 / VL-C701SR-15
Radenie č.5	VL-C702R-11 / VL-C702R-12 / VL-C702R-13 / VL-C702R-15
Radenie č.5B	VL-C702SR-11 / VL-C702SR-12 / VL-C702SR-13 / VL-C702SR-15
Stmievач	VL-C701DR-11 / VL-C701DR-12 / VL-C701DR-13 / VL-C701DR-15
Žalúziiový ovládač	VL-C701WR-11 / VL-C701WR-12 / VL-C701WR-13 / VL-C701WR-15

### Ovládanie osvetlenia a ovládanie stmievania

